

ANNEN NYTTIG INFORMASJON


-BATTERILEVETID 1 ÅR

-BELTET KAN VASKES



Cotton 85% / Lycra 15%

-VANNTETT IP65



TRYGG I DITT EGET LIV

DENNE BROSJYREN GIR ENKEL INFORMASJON
OM BRUK AV FALLSENSOR TILKNYTTET DIN
TRYGGHETSALARM

FALLSENSOR

Beskrivelse av Fallsensoren


- Riktig bruk
- Virkemåte

For bruker og pårørende

Kontakt oss for spørsmål

Responscenteret
Telefon: 715 74250
E-post: Brannvakt@kristiansund.kommune.no

(Helseinnovasjonssenteret)
Alt utstyr overvåkes og vedlikeholdes av
Responscenter.



Helseinnovasjonssenteret
- i sentrum for helserelatert verdiskaping og samhandling

BESKRIVELSE AV FALLSENSOREN

Fallsensoren skal festes i midjen på et belte

belteklips

Rødt/Grønt lys



Manuell knapp



FALLSENSOREN UTLØSES VED AT DEN REAGERER PÅ KRAFTIG BEVEGELSE OG FALL.

DEN KAN OGSÅ UTLØSES VED Å TRYKKE PÅ DEN RØDE KNAPPEN. DEN SENDER DA ET SIGNAL TIL TRYGGHETSALARMEN DIN.


HVA SKJER NÅR FALLSENSOREN UTLØSES?

NÅR SIGNALET MOTTAS AV TRYGGHETSALARMEN FÅR DU KONTAKT MED OPERATØR PÅ RESPONSSENTERET.

De vil snakke til deg gjennom høyttaleren på Trygghetsalarmen, og spørre hva du trenger hjelp til.



Du kan nå svare dem og fortelle hva du trenger. Mikrofonen i Trygghetsalarmen er så god at operatøren vil høre deg om du er i et annet rom i boligen din.



Operatør vil kontakte Hjemmesykepleier, som kommer til deg.



Skulle det være slik at du ikke klarer snakke, og ikke klare formidle ditt behov, vil Hjemmesykepleier bli sendt til deg.

Alle samtaler som gjøres gjennom trygghetsalarmen blir logget og lagret.

All informasjon blir behandlet konfidensielt. Med denne informasjonen kan vi bidra til best mulig oppfølging.

